

## **Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov SONTEX 565**



Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (EPRVN) Sontex 565 spĺňa svojimi univerzálnymi možnosťami použitia a spoľahlivým, proti manipulácii chráneným, zberom údajov o spotrebe požiadavky všetkých užívateľov bytov.

Vďaka dvojsnímačovému princípu registruje rozdeľovač vykurovacích nákladov Sontex 565 spoľahlivo a presne, dokonca aj pri nízkotepeľných vykurovacích zariadeniach, aj najmenšie zmeny medzi teplotou vykurovacieho telesa a priestorovou teplotou. Prístroj rozpozná rozdiel medzi teplom z vykurovania a z cudzích zdrojov, čím je načítavanie indikovaných údajov o spotrebe hlavne počas letného obdobia vylúčené.

### **Odčítavanie údajov o spotrebe**

Údaje o spotrebe sa môžu vyvolať manuálne obslužným tlačidlom ako aj cez optické rozhranie. Pamäť so zaznamenaným stavom ku dňu odpočtu slúži užívateľovi bytu pre jeho kontrolu správnosti odpočtu, hodnota je uložená celé nasledujúce merané obdobie.

### **Optické rozhranie**

Cez optické rozhranie je možné jednoducho a spoľahlivo vyvolať a odčítať nasledujúce údaje:

Hodnota spotreby, 144 mesačných a 18 polmesačných hodnôt, Hodnota spotreby ku stanovenému dňu odpočtu, Dátum odpočtu, Kontrolné číslo a stanovený deň odpočtu, Hodnota spotreby k poslednému dňu odpočtu, Dátum posledného odpočtu, Ročná maximálna hodnota a minuloročná maximálna hodnota, Priestorová teplota, Teplota vykurovacieho telesa, Výrobné číslo, Číslo meraného miesta, Dátum a čas, Štartovací dátum prvého merania, Chybové hlásenie, Pri manipulácii dátum otvorenia a dátum zatvorenia telesa, Nastavená stupnica; štandardná jednotná alebo programovateľná stupnica, Hodnotiace faktory  $K_C$ -hodnota a  $K_Q$ -hodnota.

## **NÁVOD NA OBSLUHU**

EPRVN SONTEX 565 zobrazuje na LCD displeji postupne nasledujúce údaje:

1. Chybové hlásenie (zobrazí sa len v prípade chyby).
2. Aktuálna hodnota spotreby k aktuálnemu dátumu.
3. Aktuálny dátumu.
4. Minuloročná spotreba.
5. Dátum naprogramovaného dňa ročného odpočtu.
6. Kontrolné číslo.
7. Test displeja.

